



Примечание.

1. Экранирующую оплётку проводов заземлить на фильтрах, блоках питания и болтах заземления

Рисунок 2 – Схема блока усилителей