

1 Назначение

Устройство переговорное ПУ-05 предназначено для ведения переговоров между абонентами, находящимися в разных помещениях (например, в кассах вокзалов или метрополитенов между кассиром и пассажиром, в банках, в магазинах, в обменных пунктах). Устройство просто и надежно в эксплуатации, позволяет избавиться от неудобств, связанных с плохой разборчивостью речи или ее малой громкостью, улучшает обслуживание клиентов.

2 Основные технические характеристики

Максимальная выходная мощность 0,5 Вт.

Линия связи между комплектом кассира и комплектом клиента – 4-х проводная линия, длиной, не более 10 метров.

Максимальная потребляемая мощность от сети ~220 В, 50 Гц, не более 10Вт.

Вес изделия, не более 2 кг.

3 Комплект поставки

- Блок громкоговорителя кассира, шт. 1
- Блок микрофона кассира, шт. 1
- Блок микрофона клиента, шт. 1
- Блок громкоговорителя клиента, шт. 1
- Блок коммутации, шт. 1
- Блок сетевого адаптера, шт. 1

4 Правила установки и эксплуатации

4.1 Блок микрофона клиента, выполненный в вандалозащищенном корпусе «Топаз», устанавливается на подоконнике кассового окна.

4.2 Громкоговоритель клиента, выполненный в полистирольном корпусе, устанавливается в верхней части проёма окна, с осью направленности вниз, на клиента.

4.3 Блок громкоговорителя кассира, выполненный в пластмассовом корпусе, устанавливается на столе кассы, на расстоянии 80-90 см от кассира. В блоке громкоговорителя кассира размещаются усилитель с регулятором громкости и динамик.

4.4 Блок микрофона кассира устанавливается на столе в любом удобном месте, так, чтобы расстояние от микрофона на конце кронштейна до кассира было не более 30 см. Длина кронштейна - 420 мм.

5 Устройство и работа изделия

5.1 После установки блоков изделия на штатные места и настройки блоков персоналом, обеспечивающим пуско-наладочные работы, изделие работает и не требует вмешательства операторов или кассиров.

5.2 Изделие всегда включено на передачу сигнала от клиента к кассиру. Кассир может отрегулировать громкость звучания регулятором на блоке громкоговорителя кассира или выключить громкоговоритель. При включенном блоке громкоговорителя кассира на передней панели светится индикатор рядом с регулятором громкости.

5.3 Для переключения направления разговора от кассира к клиенту надо нажать на кнопку на блоке микрофона кассира. При этом загорится индикатор, расположенный над кнопкой. После окончания произнесения фразы надо снова нажать на кнопку, при этом индикатор погаснет.

5.4 Изделие питается от сети переменного тока напряжением 220 В, для подключения к сети используется стандартный сетевой адаптер на 24В..

5.5 Изделие предназначено для непрерывной работы и не требует периодического отключения питания.